

### PASO #1

Abrir el Internet Explorer e ingresar a la dirección del Router, en este caso probas las siguientes ips:


192.168.10.1

192.168.1.1

192.168.0.1

192.168.30.1

Con una de esas tendría que entrar, la primera debería ser.



### PASO # 2

Colocamos el Usuario y clave actual, si aún no se ha manipulado la configuración el usuario es "admin" y la clave "admin".



### PASO # 3

Nos mostrara una ventana con el estado actual del Router.




#### PASO # 4

Nos ubicamos en el menú del lado izquierdo, hacemos clic en MAIN.




#### PASO # 5

Seleccionamos la opción "PASSWORD".




#### PASO # 6

Nos ubicamos en el espacio de "NEW" y escribimos la nueva contraseña y lo mismo realizamos en el espacio "CONFIRM".



### PASO # 7

Considerando que se ha escrito la clave sin ningún inconveniente en ambos espacios hacemos clic en “APPLY”.



The image shows a 'Password' configuration window with a dark header and a light body. At the top right is a 'Help' button. The window is divided into two sections: 'Administrator (The login name is "admin")' and 'User (The login name is "user")'. Each section has two input fields: 'New Password' and 'Confirm Password', both filled with black dots. At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' and 'Apply'. The 'Apply' button is circled in red.

### PASO # 8

Nos mostrara un mensaje indicando que los cambios se han aplicado. Al tratar de ingresar nuevamente a la configuración debemos de colocar la nueva clave, ya que de lo contrario no podremos realizar ajustes a nuestro Router.