



CAMBIAR EL NOMBRE Y CLAVE DEL WIFI TPLINK MODELOS NUEVOS WR841N Y OTROS

Debemos tener la computadora conectada por WIFI o por cable o también desde u celular o Tablet podes hacerlo. Debemos abrir cualquier navegador de internet “Internet Explorer, Google Chrome o Firefox” y en la barra de dirección escribimos la siguiente dirección **192.168.30.1** si es que el puerto **AZUL** de tu router está vacío, en caso de que no lo esté, puedes probar con **192.168.0.1** o **192.168.1.1**.




Te pedirá contraseña, entonces pones **admin18** como se muestra en la siguiente imagen



Luego te aparecerá la página de configuración del router, vamos a “Inalámbrico” y luego a Configuración Básica y te aparecerá algo como lo siguiente:



Ahora si queremos OCULTAR la Red WIFI, debemos entrar a la parte avanzada del router asi:



Ahora si queremos ver los conectados que tenemos debemos ir a:



Dispositivo



Red



Inalámbrico



Avanzado



1

Red

Configuraciones de WAN

Configuraciones de la LAN


IPv6

IPTV

Configuración de dirección MAC

Servidor DHCP

• Enlace de IP y MAC



2

Lista de IP y Mac

Host	Dirección MAC	Dirección IP	Estado	Enlazar
Desconocido	74-4D-28-6F-5F-CE	10.10.10.1	No unido	
Galaxy-J7-2016	60-A4-D0-6F-61-41	192.168.0.100	No unido	



Actualizar

conectados en este ejemplo